

Il camper pende

Ti sei fermato con il camper in una bellissima area attrezzata o in un campeggio e scopri che non sei in piano e che se appoggi una matita sul tavolo comincia a rotolare... vai a letto e cominci a scivolare verso il fondo del letto... insomma, come si fa ad avere il pavimento in piano se il prato in cui siamo è tutto storto?

Per prima cosa quando posizioniamo il camper occorre porre attenzione al fondo. se non è asfaltato magari c'è qualche piccolo avvallamento o qualche piccolo dosso che possiamo evitare.



In secondo luogo ci serve qualcosa di "oggettivo" per valutare la pendenza: la livella.


di livelle ce ne sono tantissimi modelli, a bolla singola, a due bolle orientate a 90 gradi (come nell'immagine) o a bolla sferica.

Nei negozi di accessori per camper o dal ferramenta ce ne sono a bizzeffe, scegliamone una lunga 3-5 cm.

si posiziona la bolla sul pavimento e si guarda in senso longitudinale e trasversale come vanno le cose... poi si cerca di correggerle.

Se non c'è alternativa anche un sasso della misura giusta potrebbe anche andar bene per sollevare una ruota e ripristinare l'orizzontalità (o almeno avvicinarsi) ma con un investimento veramente basso è possibile dotarsi di cunei livellatori per camper.

I cunei sono generalmente venduti in coppia e si possono stivare facilmente in qualsiasi gavone. Si posizionano davanti (o dietro) alla ruota da alzare e ci si sale sopra tanto quanto basta. facile.



Attenzione che non si può farlo nei parcheggi pubblici (quelli nelle strade) ma solo dove è permessa la sosta/campeggio.

Se comperate i cunei fate attenzione che siano adatti ai camper, ovvero che abbiano una struttura sufficientemente solida per reggere il peso del camper.

Se poi volete esagerare è possibile far montare dei martinetti elettrici che provvedono ad alzare il camper automaticamente. i modelli più esclusivi (leggi costosi) possono avere anche sistemi di livellamento automatico: un bottone e il camper è orizzontale!